

RoeTest - Computer-Röhrenprüfgerät / Röhrenmessgerät **(c) - Helmut Weigl** www.roehrentest.de

Installation Treiber für USB-Schnittstelle

Für alle Installationsvorgänge müssen Sie als Administrator angemeldet sein!

Windows 8:

Windows 8 hat bereits einen Treiber für den FT232RL on Board. Bei Anschluss des RoeTest's wird der Chip erkannt und der Treiber automatisch installiert. Bitte abwarten, es kann auch etwas dauern.

Windows XP, Vista, 7:

Vor Installation sollte der Treiber bereits entzippt bereitgehalten werden.

Treiber der USB-Schnittstelle zu installieren. Bitte wie folgt vorgehen:

- PC hochfahren
- CD einlegen
- RoeTest über USB-Kabel an PC anschließen (RoeTest einschalten - mindestens Relaisspannung muss vorhanden sein)
- Der PC müßte jetzt ein neues Gerät melden (serielle USB-Schnittstelle) und versuchen dieses zu installieren
- wählen: „Software von einer Liste oder bestimmten Quelle installieren“ - weiter
- Quelle: CD (oder manuell die Treiberquelle suchen ->CD-> Treiber->USB)
- Windows fragt noch ein zweites mal. Bitte wieder selbige Treiberquelle angeben.
- Windows meldet dann „Die Hardware wurde installiert ... das Gerät kann jetzt verwendet werden“

Kontrolle:

In den Systemeinstellungen – Gerätemanager – kann nachgesehen werden, ob die neue Schnittstelle (COMx) vorhanden ist und der Treiber richtig installiert wurde

(**kein** gelbes Fragezeichen ).